

Mapa de Manutenção

Descrição: este guia mostrará como visualizar o mapa de planejamento de geração de ordens preventivas.

1. Clique no menu "Rotinas" na aba superior;
2. Clique em "Mapa de Manutenção";
3. Será exibida uma listagem com as OS, os Equipamentos, a Data de Previsão, o Cliente, e demais informações pertinentes;
4. Clicando no botão "Filtros", poderá informar os parâmetros desejados para a visualização do Mapa de Manutenção
5. Clicando no botão "PDF" OU "Excel" poderá exportar a listagem para um destes formatos. O Download será feito automaticamente.



Mapa de Manutenções

FILTROS

Mostrar 25

EXCEL PDF

OS	Item	Tipo OS	Periodicidade (meses)	Equipamento	Data Previsão	Cliente	Código	Ações
878593	-	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL	1	22983 - TPLE-46 - ACP, RITTAL, SK3382100, 220V	2023-05-13	1624 - CBA ALUMINIO SP	TPLE-46	
-	-	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL	1	24567 - EVAP02 - SPLIT	2023-05-01	6181 - PEPSICO SOROCABA SP	EVAP02	

Revision #3

Created 16 May 2023 12:42:32 by Paloma

Updated 16 May 2023 16:14:31 by Paloma