
Equipamentos - Horímetro e geração de ordens

Objetivo


Este guia ter por objetivo demostrar como atualizar o horímetro de um equipamento e gerar as ordens relativas as manutenções.

Localização no menu


Para acessar o cadastro de equipamentos, na área do técnico, selecione "Ativos" e após "Equipamentos".



E então clique no botão novo.




Selecione um equipamento e então clique na aba "Horímetro".




Atualização de horímetro

Para atualizar o horímetro basta informar a quantidade de horas e clicar em atualizar.



Geração das ordens

Ao atualizar o horímetro o sistema irá buscar todos os planos de manutenção cadastrados com base em horas e verificar se não hou nenhuma passagem das horas sobre os pontos de geração. Por exemplo, caso exista um plano de manutenção a cada 100 horas, o horímetro anterior seja de 90 e o horímetro atual de 110, será geradas uma ordem preventiva relativa a 100 horas. A descrição da OS será similar a "OS criada com base do apontamento de horímetro. Horímetro anterior: 90 Horímetro atual: 110".



Dúvidas frequentes

1. Caso tenha esquecido de lançar o horímetro do equipamento, serão geradas todas as ordens até a quantidade de horas lançadas?

Pensando em um caso de exemplo, se o equipamento possui um plano de manutenção a cada 100 horas e o último lançamento foi de 150 horas. Caso seja lançada o horímetro atual de 520 horas, será gerada apenas a ordem relativa a passagem das 500 horas. Não serão geradas as ordens referentes a 200, 300 e 400 horas pois entende-se que a manutenção será efetuada contemplando possíveis problemas das manutenções que não foram feitas e impedindo a geração de ordens que na prática provavelmente não serão executadas.

Revision #1
Created 2023-04-06 17:00:58 UTC by Admin
Updated 2023-04-06 17:13:44 UTC by Admin