

03. Ordens de Serviço - Desktop e web


Guias a respeito do preenchimento e edição de ordens em desktop e web.

- [Abertura de Ordem de Serviço Web](#)
- [Abertura de Ordem de Serviço Mobile](#)
- [Abertura de Ordem de Serviço na tela pública do equipamento sem efetuar o login](#)

Abertura de Ordem de Serviço Web


Descrição: este guia mostrará como abrir uma Ordem de Serviço pela Web.

1. Acessando a área do técnico, clique em "Minhas Os's e selecione "Abrir OS";



2. Preencha os campos de "Unidade", o "Tipo" qual o "Cliente", se é "Equipamento ou Instalação", selecione Sim/Não para a pergunta "A máquina está parada?" e por fim o campo "Reclamado" e clique no botão "Abrir";

3. A Ordem de Serviço registrada ficará na listagem de "Minhas Ordens", "Listagem".



Abertura de Ordem de Serviço Mobile

Descrição: este guia mostrará como abrir uma Ordem de Serviço pelo aplicativo mobile.


1. Abra o aplicativo, clique no menu e selecione "Abrir Ordem";
2. Preencha os campos solicitados e clique no botão "Abrir Ordem" para finalizar o registro e salva;
3. A Ordem de Serviço registrada ficará na listagem juntamente com as demais ordens.

The screenshot displays the mobile application interface for opening a service order. On the left, a dark blue sidebar contains a logo at the top, followed by the text "Bem vindo, Daniel Dalbosco". Below this is a list of menu items: "Início", "Equipamentos", "Ordens pendentes", "Abrir Ordem" (highlighted with a blue background and a plus icon), "Histórico", "Ler Tag", "R.V.T.", "Sobre", and "Sair". The main content area has a dark blue header with a hamburger menu icon and the text "Abrir Ordem". Below the header, there are several form fields: "Unidade" with a dropdown menu showing "1 - GSC MATRIZ"; "Tipo" with a dropdown menu showing "Selecione um"; "Cliente" with a dropdown menu showing "Selecione um"; "Equipamento" with a dropdown menu showing "Selecione um"; "Localização - Código/TAG - Descrição" with a text input field; "A máquina está parada?" with a "Não" button; and "Reclamado" with a text input field. At the bottom right of the form is a red button labeled "ABRIR ORDEM". The bottom of the screen shows a standard Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.

Abertura de Ordem de Serviço na tela pública do equipamento sem efetuar o login

Descrição: este guia mostrará como fazer uma abertura de OS através da leitura do QR Code dos equipamentos, sem estar logado, ou ter um usuário cadastrado no sistema ou ainda sem estar com o aplicativo instalado em seu Smartphone.

1. Com o QR Code, faça a leitura do mesmo apontando a câmera do celular no QR Code ou através de um leitor de QR Code instalado no celular;
2. A próxima tela será de "Visualização Pública do Equipamentos", onde constará as informações técnicas deste equipamentos;
3. Clique no botão "Abrir chamado";
4. Preencha os campos "Nome", "E-mail" e "Telefone". No campo "Descreva a o que está ocorrendo para que possamos te auxiliar" digite qual o problema do equipamento;
5. Clique no botão "Abrir chamado";
6. Virá uma mensagem na parte superior informando que a OS foi aberta. Os responsáveis recebem uma notificação via e-mail da abertura daquela Ordem de Serviço;
7. Se ainda tiver dúvidas, disponibilizamos aqui o link para um vídeo demonstrando esse passos **SPO Manutenção - Abertura de OS via QR Code.**

EFETUAR LOGIN

Visualização pública do Equipamento

ABRIR CHAMADO

Equipamento	PISO TETO, SPRINGER, 220V, 2,5TR
Localização	STRA
TAG	GSP/ARC-190
Código	30000
Série	RAP1306894228
Observação	LABORATÓRIO/STRA
Cliente	GERDAU ARAÇARIGUAMA
Situação	Disponível

E-mail*

Telefone

Descreva o que está acontecendo para que possamos te auxiliar

Vamos enviar uma notificação para os responsáveis que vão atender o mais breve possível sua solicitação.

ABRIR OS

OS criada com sucesso!

Visualização pública do Equipamento

ABRIR CHAMADO 

Equipamento	PISO TETO, SPRINGER, 220V, 2,5TR
Localização	ALMOXARIFADO TERREO
Tag	SEDE2120
Código	2120
Série	
Capacidade	0,75
Observação	CAPACIDADE INFORMADA EM TR